# KATALOG CZĘŚCI

# POVR

www.agro-masz.eu

AGRO® MASZ
Modern Farming

| | |
|---|---|
| Rysunek R1 | PLM0018 Pług obracalny VARIO 4 skibowy zabezpieczenie resorowe rama 140x140 rozstaw 100cm odkładnie pełne |

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL01580 | Rama POV 4 |
| 2 | 1 | PL01586 | Zawias główny POV kompletny |
| 3 | 1 | PL01615 | Łącznik |
| 4 | 1 | PL01656 | Naciąg POV |
| 5 | 2 | PL01663 | Mocowanie kieszeni POV |
| 6 | 2 | EW00397 | Zatyczka gumowa 140x140 |
| 7 | 1 | PL00297 | Mechanizm koła kopiująco- transportowy tylny |
| 8 | 1 | PL01675 | Naciąg korpusów |
| 9 | 1 | PL00040 | Uchwyt stopki |
| 10 | 4 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 11 | 2 | S16x110/8.8/O | Śruba ocynk M16x110 8.8 |
| 12 | 2 | NS16/O | Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk |
| 13 | 1 | PL01683 | Wskaźnik górny |
| 14 | 1 | PL01706 | Wskaźnik dolny |
| 15 | 1 | PL00527 | Stopka pługa obracalnego |
| 16 | 1 | PL01717 | Zaczep i obrotnica POV |
| 17 | 1 | PL01723 | Cięgło POV M30x360x480 |
| 18 | 2 | PL00794 | Sworzeń cięgna Fi25.6xL100 |
| 19 | 2 | EL00044 | Kołek sprężysty Fi10xL45 |
| 20 | 3 | PL00124 | Sworzeń siłownika liniowania Fi34,9xL107 |
| 21 | 3 | P36/O | Podkładka płaska M36 ocynk |
| 22 | 3 | EL00025 | Kołek sprężysty Fi10xL50 |
| 23 | 3 | PL02028 | Korpus POVR z mocowaniem |
| 24 | 1 | PL02051 | Korpus POVR z mocowanie mechanizmu koła |
| 25 | 1 | PL02420 | Uchwyt główny ramy POV |
| 26 | 1 | EW00004 | Zawleczka z zapinką Fi10 |
| 27 | 1 | EW00391 | Zatyczka plastikowa 50x50 |
| 28 | 1 | HY00152 | Układ hydrauliczny POV |

| Rysunek R2 | PL01717 Zaczep z obrotnicą POV |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL01667 | Obrotnica PO 110 |
| 2 | 1 | PL00048 | Blokada - gniazdo |
| 3 | 1 | PL00049 | Blokada |
| 4 | 1 | PL00076 | Sprężyna ściskowa zaworu |
| 5 | 1 | PL00066 | Blokada prowadnica |
| 6 | 1 | PL00202 | Siłownik PO II (80.45.236 +zawór) |
| 7 | 1 | PL00226 | Zabezpieczenie siłownika góra |
| 8 | 2 | PL00025 | Blokada wrzeciona Fi52 |
| 9 | 1 | PL00442 | Zaślepka obrotnicy |
| 10 | 1 | PL00702 | Wrzeciono 52 fi36 do PO(100) |
| 11 | 2 | EL00052 | Nakrętka łożyskowa KM19 |
| 12 | 1 | EL00045 | Łożysko stożkowe 32219 |
| 13 | 1 | EL00050 | Łożysko stożkowe 32022 |
| 14 | 2 | NS18/O | Nakrętka samokontrująca M18 ocynk |
| 15 | 2 | S18x70/8.8/O | Śruba ocynk M18x70 klasa 8.8 |
| 16 | 1 | PL01728 | Mocowanie szybkozłączy 4 sztuki POV |
| 17 | 6 | P08/O | Podkładka płaska M08 ocynk |
| 18 | 3 | S08x30/8.8/O | Śruba ocynk M8x30 8.8 ocynk |
| 19 | 3 | N8/O | Nakrętka M8 ocynk |
| 20 | 1 | EL00051 | Podkładka łożyskowa MB19 |
| 21 | 1 | PL02289 | Klucz M46-M40 |
| 22 | 2 | PL01267 | Blokada sprężyny |
| 23 | 2 | PL02416 | Regulacja obrotu z pokrętłem |
| 24 | 2 | EL00020 | Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka |
| 25 | 1 | PL00062 | Zaczep PO 2014 |
| 26 | 2 | PL01760 | Blokada regulacji kąta obrotu |
| 27 | 1 | PL01240 | Zaczep adapter lewy |
| 28 | 1 | PL01242 | Zaczep adapter prawy |
| 29 | 1 | SW12x140/8.8/O | Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M12x140 10.9 |
| 30 | 1 | SI12x35/8.8/O | Śruba imbusowa M12x35 8.8 ocynk |
| 31 | 12 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 32 | 6 | S20x1,5x70/10.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x70 10.9 |
| 33 | 6 | NS20/1.5/O | Nakrętka samokontrująca M20 1.5 ocynk |

| Rysunek R3 | PL01586 Zawias główny POV kompletny |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 2 | PL01591 | Sworzeń Fi55 |
| 2 | 8 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 3 | 4 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 4 | 1 | PL01587 | Płaskownik 100x40 zawias |
| 5 | 4 | S20x80/8.8/O | Śruba ocynk M20x80 8.8 |
| 6 | 1 | PL01595 | Wzmocnienie zawiasu POV |
| 7 | 1 | PL01607 | Tuleja zawiasu POV 40 HRC |
| 8 | 2 | PL01610 | Tuleja zawias POV |
| 9 | 2 | EL00080 | Nakrętka łożyskowa KM17 |
| 10 | 2 | EL00081 | Nakrętka łożyskowa KM11 |
| 11 | 1 | PL01855 | Płaskownik 100x40 zawias |
| 12 | 1 | NK20x1,5/10/O | Nakrętka kołnierzowa M20x1,5 kl 10 ocynk |
| 13 | 1 | S20x1,5x320/12.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x320 12.9 |
| 14 | 4 | NK16/10/O | Nakrętka kołnierzowa M16 kl 10 ocynk |
| 15 | 4 | S16x1,5x120/10.9/O | Śruba ocynk M16x1,5x120 10.9 |
| 16 | 4 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 17 | 4 | P12/O | Podkładka płaska M12 ocynk |
| 18 | 2 | S12x120/8.8/O | Śruba ocynk M12x120 8.8 |
| 19 | 2 | NS12/O | Nakrętka samokontrująca M12 ocynk |

| Rysunek R4 | PL02420 Uchwyt główny ramy POV |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 2 | PL01618 | Blacha główna ramy |
| 2 | 18 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 3 | 8 | S20x1,5x190/10.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x190 10.9 |
| 4 | 9 | NS20x1,5/O | Nakrętka samokontrująca M20x1,5 ocynk |
| 5 | 2 | PL01666 | Tulejka 26x38x43 |
| 6 | 2 | EW00004 | Zawleczka z zapinką Fi10 |
| 7 | 1 | PL01674 | Tulejka 16,5x32x140 |
| 8 | 2 | PL01705 | Podkładka teflonowa M20x50x5 |
| 9 | 1 | PL01711 | Skala górna |
| 10 | 1 | PL01712 | Skala dolna |
| 11 | 8 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 12 | 4 | S16x1,5x190/10,9/O | Śruba ocynk M16x1,5x190 10,9 |
| 13 | 4 | NS16x1,5/O | Nakrętka samokontrująca M16x1,5 ocynk |
| 14 | 1 | PL01729 | Sworzeń cięgna |
| 15 | 1 | PL01730 | Sworzeń siłownika |
| 16 | 2 | PL01731 | Tuleja dystansowa - siłownik |
| 17 | 1 | S20x1,5x210/10,9/O | Śruba ocynk M20x1,5x210 10,9 |
| 18 | 2 | PL01620 | Sworzeń 50x127 |
| 19 | 4 | PL01624 | Tuleja obrotu kieszeni 60 HRC |
| 20 | 4 | EL00019 | Nakrętka łożyskowa KM6 |
| 21 | 4 | PL01629 | Tuleja obrotu kieszeni POV 50 HRC |
| 22 | 4 | PL01630 | Nakrętka |
| 23 | 4 | EL00020 | Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka |

| Rysunek R5 | PL01663 Mocowanie kieszeni POV |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 2 | PL01662 | Uchwyt kieszeni POV |
| 2 | 6 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 3 | 3 | S20x1,5x190/10.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x190 10.9 |
| 4 | 3 | NS20x1,5/O | Nakrętka samokontrująca M20x1,5 ocynk |
| 5 | 1 | PL01620 | Sworzeń 50x127 |
| 6 | 2 | PL01624 | Tuleja obrotu kieszeni 60 HRC |
| 7 | 2 | EL00019 | Nakrętka łożyskowa KM6 |
| 8 | 2 | PL01629 | Tuleja obrotu kieszeni POV 50 HRC |
| 9 | 2 | PL01630 | Nakrętka |
| 10 | 2 | EL00020 | Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka |

| Rysunek R6 | PL01675 Naciąg korpusów |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 2 | PL01672 | Naciąg korpusów |
| 2 | 2 | PL01673 | Tulejka M16.5x28x23 |
| 3 | 1 | PL01674 | Tulejka 16,5x32x140 |
| 4 | 6 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 5 | 2 | S16x80/8.8/O | Śruba ocynk M16x80 8.8 |
| 6 | 2 | NS16/O | Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk |
| 7 | 1 | S16x1,5x200/8.8/O | Śruba ocynk M16x1,5x200 8.8 |
| 8 | 1 | NS16x1,5/O | Nakrętka samokontrująca M16x1,5 ocynk |
| 9 | 2 | PL01679 | Tulejka 30x38x15 |

| Rysunek R7 | PL01656 Naciąg POV |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 2 | PL01653 | Łącznik systemu naciągu pojedynczy |
| 2 | 1 | PL01654 | Łącznik systemu naciągu podwójny z krótką tulejką |
| 3 | 3 | PL01655 | Płaskownik systemu naciągu |
| 4 | 1 | PL01680 | Łącznik systemu naciągu podwójny z długą tulejką |
| 5 | 12 | SZ16x50/8.8/O | Śruba zamkowa M16x50 8.8 ocynk |
| 6 | 12 | NS16/O | Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk |
| 7 | 12 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |

| Rysunek R8 | PL02028 Korpus POVR |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 10 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 2 | 2 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 3 | 1 | PL02034 | Kieszeń pozioma POV |
| 4 | 1 | PL02035 | Kieszeń pozioma POV |
| 5 | 1 | PL02037 | Korpus POVR |
| 6 | 2 | PL02048 | Wzmocnienie |
| 7 | 2 | S20x60/8.8/O | Śruba ocynk M20x60 8.8 |
| 8 | 3 | NS20/1.5/O | Nakrętka samokontrująca M20 1.5 ocynk |
| 9 | 3 | S20x1,5/10.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x220 10.9 |

| Rysunek R9 | PL02037 Korpus POVR |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00375 | Korpus POVR |
| 2 | 4 | PL00141 | Kula ustalająca M20x1,5 |
| 3 | 4 | SI20x1,5x50/10.9/O | Śruba imbus M20x1,5x50 10.9 ocynk |
| 4 | 1 | PL02039 | Kieszeń grządzieli POVR |

| Rysunek R10 | PL00375 Korpus POVR |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00374 | Ramię kompletne |
| 2 | 1 | PL00329 | Kopyto prawe kompletne |
| 3 | 1 | PL01064-02 | Sworzeń Fi22xL45 |
| 4 | 1 | PL00921 | Kopyto lewe kompletne |
| 5 | 2 | PO.ET.00021 | Śruba regulacji kąta |
| 6 | 6 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 7 | 2 | SZ16x100/8.8/O | Śruba zamkowa M16x100 8.8 ocynk |
| 8 | 2 | SZ16x90/8.8/O | Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk |
| 9 | 4 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 10 | 4 | N16/10/0 | Nakrętka płaska M16 10 ocynk |
| 11 | 2 | S20x80/8.8/O | Śruba ocynk M20x80 8.8 |
| 12 | 2 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |

| Rysunek R11 | PL00374 Ramię kompletne |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00349 | Grządziel POR |
| 2 | 1 | PL00806 | Odkuwka-cięgno napinacza resora (PO resor) |
| 3 | 1 | PL01064-03 | Sworzeń Fi22xL112 |
| 4 | 2 | PL00394 | Resor fajka |
| 5 | 2 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 6 | 2 | EL00082 | Kołek sprężysty Fi6xL26 |
| 7 | 1 | PL01313 | Resor 720 POR kompletny (5 piór) |
| 8 | 1 | PL00364 | Napinacz resora |
| 9 | 1 | PL00366 | Nakrętka przegubowa resora M20x44 |
| 10 | 1 | PL00241 | Śruba specjalna M24x90 |
| 11 | 1 | S20x60/8.8/O | Śruba ocynk M20x60 8.8 |
| 12 | 1 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 13 | 1 | PL00363 | Jarzmo-napinacz (PO resor) |
| 14 | 1 | PL00365 | Odkuwka-regulator słupicy resor (PO resor) |
| 15 | 1 | PL00275 | Śruba specjalna M20x110 |
| 16 | 1 | PL01456 | Sworzeń Fi22xL84 |
| 17 | 2 | EL00008 | Pierścień osadczy Z20 |
| 18 | 1 | EL00054 | Kołek sprężysty Fi10xL40 |

| Rysunek R12 | PL00921 Kopyto lewe kompletne | PL00921 Kopyt |
|---|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00924 | Kopyto lewe 18" PO |
| 2 | 1 | PL00341 | Lemiesz lewy 18" PO |
| 3 | 4 | PL00784 | Śruba do lemiesza M14x34 |
| 4 | 2 | PL02710 | Śruba do dłuta 12x50 |
| 5 | 20 | N12/5,8/O | Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk |
| 6 | 4 | N14/8.8/O | Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk |
| 7 | 11 | SP12x35/8,8/C | Śruba płużna M12x35 8,8 czarna |
| 8 | 1 | PL00343 | Dłuto lewe |
| 9 | 1 | PL00250 | Odkładnica lewa 18” PO |
| 10 | 1 | PL01917 | Uchwyt ścinacza 2016 lewy |
| 11 | 1 | PO.WG.00029 | Mocowanie podpory |
| 12 | 1 | PL01223M | Ścinacz lewy 2016 |
| 13 | 9 | P12/O | Podkładka płaska M12 ocynk |
| 14 | 6 | SP12x35/8.8/O | Śruba płużna M12x35 8.8 ocynk |
| 15 | 1 | PL00248 | Pierś lewa 18” PO |
| 16 | 1 | PL00327 | Płoza 2015 PO(85) PO(100) |
| 17 | 1 | PO.WG.00030 | Podpora deski |
| 18 | 2 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 19 | 2 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 20 | 1 | PL01117 | Nóż tnący lemiesza lewy |
| 21 | 1 | S12x35/8.8/O | Śruba ocynk M12x35 8.8 |

| Rysunek R13 | PL00329 Kopyto prawe kompletne |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00330 | Kopyto prawe 18" PO |
| 2 | 1 | PL00340 | Lemiesz 18" prawy |
| 3 | 1 | PL00251 | Odkładnica prawa 18" PO |
| 4 | 1 | PL00249 | Pierś prawa 18" PO |
| 5 | 11 | SP12x35/8,8/C | Śruba płużna M12x35 8,8 czarna |
| 6 | 1 | PL01916 | Uchwyt ścinacza 2016 Prawy |
| 7 | 1 | PO.WG.00029 | Mocowanie podpory |
| 8 | 1 | PL01223 | Ścinacz prawy 2016 |
| 9 | 1 | PL00342 | Dłuto prawe |
| 10 | 4 | PL00784 | Śruba do lemiesza M14x34 |
| 11 | 2 | PL00785 | Śruba do dłuta M12x40 |
| 12 | 20 | N12/5,8/O | Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk |
| 13 | 9 | P12/O | Podkładka płaska M12 ocynk |
| 14 | 4 | N14/8.8/O | Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk |
| 15 | 1 | PO.WG.00030 | Podpora deski |
| 16 | 2 | NS20/O | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 17 | 2 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 18 | 6 | SP12x35/8.8/O | Śruba płużna M12x35 8.8 ocynk |
| 19 | 1 | PL00327 | Płoza 2015 PO(85) PO(100) |
| 20 | 1 | PL01116 | Nóż tnący lemiesza prawy |
| 21 | 1 | S12x35/8.8/O | Śruba ocynk M12x35 8.8 |

| Rysunek R14 | PL02051 Korpusy POVR z uchwytem |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL02049 | Uchwyt kieszeni i koła górny POVR |
| 2 | 1 | PL02050 | Uchwyt kieszeni i koła dolny POVR |

| Rysunek R17 | PL00297 Mechanizm koła kopiująco- transportowy tylny |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00114 | Regulacja koła kopiującego |
| 2 | 1 | PO.ES.00003 | Wał regulacji |
| 3 | 2 | EL00081 | Nakrętka łożyskowa KM11 |
| 4 | 1 | PO.ES.00001 | Ramię koła kopiującego |
| 5 | 1 | S24x120/8,8/O | Śruba ocynk M24x120 8,8 |
| 6 | 1 | EW.SW.00007 | Sworzeń regulacji głębokości |
| 7 | 1 | EW00004 | Zawleczka z zapinką Fi10 |
| 8 | 1 | PL00456 | Koło z piastą |
| 9 | 1 | PL00460 | Stabilizator koła kopiującego - kompletny |
| 10 | 2 | PO.ES.00004 | Zderzak regulacji |
| 11 | 2 | PL00470 | Sworzeń regulacja głębokości PO |
| 12 | 2 | AP00032 | Zawleczka rozginana Fi4 |
| 13 | 1 | EL00020 | Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka |
| 14 | 2 | PL00467 | Tuleja ślizgowa 55x50 |
| 15 | 8 | P20/O | Podkładka płaska M20 ocynk |
| 16 | 4 | S20x1,5x190/10.9/O | Śruba ocynk M20x1,5x190 10.9 |
| 17 | 2 | P16/O | Podkładka płaska M16 ocynk |
| 18 | 1 | S16x110/8.8/O | Śruba M16x110 8.8 ocynk |
| 19 | 1 | NS16/O | Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk |
| 20 | 1 | NS24/O | Nakrętka samokontrująca M24 ocynk |
| 21 | 4 | NS20/1.5/O | Nakrętka samokontrująca M20 1.5 ocynk |

| Rysunek R18 | PL00460 Stabilizator koła kopiującego - kompletny |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00284 | Uchwyt płozy koła kopiującego |
| 2 | 1 | PL00286 | Płoza koła kopiującego |
| 3 | 1 | PL00285 | Uchwyt płozy gięty |
| 4 | 6 | P12/O | Podkładka płaska M12 ocynk |
| 5 | 2 | S12x60/8.8/O | Śruba ocynk M12x60 8.8 |
| 6 | 4 | NS12/O | Nakrętka samokontrująca M12 ocynk |
| 7 | 2 | SZ12x35/8.8/O | Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk |

| Rysunek R19 | PL00456 Koło kompletne |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PO.EM.00002 | Kompletna piasta PO |
| 2 | 1 | PL00450 | Koło 10.0/80-12 |
| 3 | 5 | EW00385 | Szpilka koła M14x1,5 |
| 4 | 5 | EW00387 | Nakrętka koła M14x1,5 |

| Rysunek R20 | PO.EM.00002 Kompletna piasta PO |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | PL00453 | Obudowa piasty PO |
| 2 | 1 | PO.ES.00006 | Oś piasty koła PO |
| 3 | 1 | EL00023 | Łożysko kulkowe 6307-2RS (PO) |
| 4 | 1 | EL00024 | Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP) |
| 5 | 1 | EL00019 | Nakrętka łożyskowa KM6 |
| 6 | 1 | EL00018 | Podkładka łożyskowa MB6 |
| 7 | 1 | PL00454 | Nakrętka kurzu piasty |
| 8 | 1 | P30/O | Podkładka płaska M30 ocynk |
| 9 | 1 | NS30/O | Nakrętka samokontrująca M30 ocynk |

| Rysunek R23 | HY00152 Układ hydrauliczny POV |
|---|---|

| LISTA CZĘŚCI | | | |
|---|---|---|---|
| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS |
| 1 | 1 | EW00666 | Siłownik SMTAM 80x45x150-00+zawór |
| 2 | 1 | EW01014 | Siłownik liniowania POV 80x45x220 |
| 3 | 6 | BT01081 | Obejma przewodu kompletna |
| 4 | 6 | EW00414 | Złącze euro M18 |